

Zukunft heute

AS-i Safety at work



"Safety at Work" heißt der Einsatz von AS-Interface (AS-i) in sicherheitsgerichteten Applikationen bis zur Kat. 4, der höchsten Stufe der EN 954-1. Schmersal bietet für AS-i Sicherheitsmonitore und Eingangsmodule. Der AS-i-Monitor überwacht die über das AS-i-Netzwerk übertragenen Informationen der Sicherheitskomponenten und schaltet bei Fehlverhalten in max. 40 msec in den sicheren Zustand. Absolut sicher – typisch AVS.

AVS SCHMERSAL

AVS Schmersal Vertriebs GmbH
1230 Wien, Biröstraße 17
Tel. (01) 610 28-0, Fax (01) 610 28-130
e-mail: info@avs-schmersal.at

www.avs-schmersal.at